

Say goodbye to freezing

Congratulations on your new Happy Hot product. Enjoy your garment for many years to come. Below are a few care tips and some advice

Important !

Requirements for storage and use of lithium-ion batteries.

Always charge the batteries 100% for the first time before connecting them to the garment/gloves. The charger for the batteries glows red during charging and turns green when they are charged.

After winter, when you have finished using your garment/gloves, it is important to charge the batteries 100% before putting them back on the shelf. When the winter and cold weather return, remember to charge them again before use. The batteries' memory will then remain at maximum capacity/performance.

Follow these instructions for commissioning/use/charging your batteries and you will get the best out of them and enjoy the heat for a very long time.

The garment. If you want to get maximum use out of your heated garment, switch it on before you start to freeze. This is important, because the garment is intended to keep you warm, not necessarily to warm you up. So switch it on in good time and enjoy the heat.

Gloves. It is a very good idea to switch on at maximum (RED) a few minutes before use and then turn down to either BLUE or GREEN, as this will significantly extend the heat provision time.

Always remember

- To take off and put on the garment carefully, thereby preventing damage from pulling or other defects.

Always avoid

- Tugging, stretching or otherwise pulling the wire system in the product, when putting on or taking off the garment.

Wash and care

- You can machine wash the garment at 30 degrees or hand wash.
- Hang on a coat hanger to dry.
- The garment must not be wrung or thrown (spun) too hard (gentle programme recommended)
- **ALWAYS REMEMBER** to remove the batteries before washing.

Important information about the battery

- Never use a brand new battery in the garment until it is 100% charged.
- When using your new garment/gloves for the first time, it is important to charge and use up your battery 100% the first 8-10 times. It will then last as long as possible.
- In summer, store your garment with a 100% full battery.
- Remove the battery from the garment when it is not in use.
- An Li-ion battery takes a long time to discharge, so charge the battery 100% before use.

The charger

- Use only Happy Hot batteries/charger for your garment.
- RED light = charging
- Green light = finished charging

Storage

- The batteries need to be charged approx. every 4 months.
- Charge 100% before storage.
- Keep in a dry place, cupboard, drawer or shelf.

Safety warnings

- Never use the garment when it is wet.
- Keep the garment away from heat and fire.
- Avoid pulling the plug and wires.

Battery types

Glove battery:

2100 mAh - RED = 2 hours - BLUE = 3,5 hours - GREEN = 5 hours.

Baselayer battery:

2600 mAh - RED = 2 hours - BLUE = 3.5 hours - GREEN = 5 hours.

Softshell/Fibre-vest battery:

4000 mAh - RED = 3 hours - BLUE = 5 hours - GREEN = 7 hours.

Always remember to buy extra batteries if you want to extend lovely heat.

Heat control button

You switch on, switch off and regulate the heat with the 'heat control button'.

To switch on or off, press it for 2-3 seconds. To adjust the level of heat, simply press the button gently. The 4 diodes indicate the battery power level.

GB



Happyhot
www.happyhotfeet.com

Enjoy your Happy Hot product!

Schluss mit Frieren

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Happyhot-Produkt. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre lang Freude an Ihrer Kleidung haben werden, deshalb hier einige Tipps für die richtige Pflege und gute Ratschläge

Wichtig !

Anforderungen an die Aufbewahrung und Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien.

Laden Sie die Akkus immer zum ersten Mal zu 100 % auf, bevor Sie sie an die Kleidung / Handschuhe anschließen. Das Ladegerät für die Akkus leuchtet während des Ladevorgangs rot und es leuchtet grün, wenn dieser abgeschlossen ist.

Wenn Sie Ihre Kleidung / Handschuhe nach dem Winter nicht mehr benötigen, sollten Sie die Akkus zu 100 % aufladen, bevor Sie sie verstauen. Wenn es wieder Winter / kalt ist, vergessen Sie nicht, sie vor dem Gebrauch wieder aufzuladen, damit der Speicher der Batterien bei maximaler Kapazität / Leistung bleibt.

Befolgen Sie diese Anweisungen zur Inbetriebnahme / Verwendung / Aufladung Ihrer Akkus, um das Beste aus ihnen herauszuholen und die Wärme so lange wie möglich genießen zu können.

Die Kleidung: Wenn Sie Ihre Wärmebekleidung maximal nutzen möchten, schalten Sie sie ein, bevor Sie zu frieren beginnen. Dies ist wichtig, da das Kleidungsstück dazu gedacht ist, Sie warmzuhalten und nicht unbedingt, Sie aufzuwärmen. Also rechtzeitig einschalten und die Wärme genießen.

Die Handschuhe: Idealerweise einige Minuten vor der Verwendung auf Maximum (ROT) einschalten und dann entweder auf BLAU oder GRÜN herunterstellen, da dies den Zeitraum der Wärmeabgabe erheblich verlängert.

Immer daran denken

- Die Kleidung vorsichtig an- und ausziehen - so vermeiden Sie „Zugschäden“ oder andere Defekte.

Immer vermeiden

- Zeren, Strecken oder anderes Ziehen am Fadensystem im Produkt, wenn Sie die Kleidung an- oder ausziehen.

Wäsche und Pflege

- Die Kleidung kann bei 30 Grad in der Maschine oder von Hand gewaschen werden.
- Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen.
- Die Kleidung darf nicht zu stark ausgewrungen oder geschleudert werden (Schonprogramm wird empfohlen)

- **DENKEN SIE IMMER DARAN** die Akkus vor dem Waschen herauszunehmen.

Wichtige Informationen zum Akku

- Verwenden Sie niemals einen neuen Akku in der Kleidung, ohne dass dieser zu 100 % aufgeladen wurde.
- Wenn Sie Ihre neuen Kleidungsstücke / Handschuhe zum ersten Mal verwenden, ist es wichtig, dass Sie den Akku die ersten 8-10 Mal zu 100 % laden und entladen, damit er so lange wie möglich hält.
- Ihre Kleidung den Sommer über mit zu 100 % vollem Akku aufbewahren.
- Nehmen Sie den Akku aus der Kleidung, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Ein Li-Ion-Akku entlädt sich über einen längeren Zeitraum. Laden Sie den Akku daher vor der Verwendung zu 100 % auf.

Das Ladegerät

- Verwenden Sie nur Happyhot-Akkus / Ladegeräte für Ihre Kleidung.
- ROTES Licht = Laden
Grünes Licht = Laden beendet

Aufbewahrung

- Die Akkus sollten ca. jeden 4. Monat aufgeladen werden.
- Vor dem Aufbewahren zu 100 % aufladen.
- An einem trockenen Ort, in einem Schrank, einer Schublade oder einem Regal aufbewahren.

Sicherheitswarnungen

- Verwenden Sie die Kleidung nie, wenn sie nass ist
- Halten Sie Kleidung von Hitze und Feuer fern.
- Vermeiden Sie das Ziehen an Steckern und Drähten.

Akkuarten

Handschuh-Akku:

2.100 mah - ROT = 2 Stunden - BLAU = 3,5 Stunden - GRÜN = 5 Stunden.

Baselayer-Akku:

2.600 mah - ROT = 2 Stunden - BLAU = 3,5 Stunden - GRÜN = 5 Stunden.

Softshell / Fiberweste-Akku:

4.000 mah - ROT = 3 Stunden - BLAU = 5 Stunden - GRÜN = 7 Stunden.

Denken Sie immer daran, zusätzliche Batterien zu kaufen, wenn Sie die Wärme länger genießen möchten.

Der Wärmekontrollknopf

Die Wärme wird über den Wärmekontrollknopf ein- und ausgeschaltet und geregelt. Halten Sie ihn zum Ein- und Ausschalten 2-3 Sekunden gedrückt. Zum Einstellen des Wärmeniveaus drücken Sie einfach den Knopf einmal leicht. Die 4 Dioden zeigen den Akkuladestand an.



Happyhot
www.happyhotfeet.com

DE



Viel Spaß mit Ihrem Happyhot-Produkt!

S'en est froid

Nous vous félicitons pour votre nouveau produit happyhot. Profitez de vos vêtements pendant de nombreuses années grâce à ces petits conseils pour un bon entretien

Important !

Exigences pour le stockage et l'utilisation des batteries lithium-ion.

Chargez toujours à 100 % les batteries la première fois avant de les connecter aux vêtements/gants. Le chargeur des batteries s'allume en rouge lors du chargement et en vert quand il est terminé.

Quand vous ne vous servez plus de vos vêtements/gants après l'hiver, il est important de charger les batteries à 100 % avant de les ranger. Quand le froid/l'hiver revient, n'oubliez pas de les recharger avant de les utiliser car la mémoire des batteries restera en capacité/performance maximum.

Suivez ces instructions pour la mise en service/l'utilisation/le chargement de vos batteries. Vous en tirerez une utilisation optimale et pourrez profiter de la chaleur le plus longtemps possible.

Vêtements : Si vous souhaitez une utilisation maximale de vos vêtements chauds, allumez-les avant de commencer à avoir froid. Ceci est important, car le vêtement est destiné à vous garder au chaud et pas nécessairement à vous réchauffer. Allumez donc à temps et profitez de la chaleur.

Gants : Un gros avantage : ils peuvent être allumés au maximum (ROUGE) quelques minutes avant leur utilisation puis ajustés à la baisse en BLEU ou VERT.

Ne jamais oublier

- Les vêtements doivent toujours être enlevés et mis avec précaution pour éviter les accrocs ou autres défauts.

Toujours décharger

- Soulevez, tirez ou étirez d'une autre manière le système de câble dans le produit lorsque vous souhaitez mettre ou retirer les vêtements.

Lavage et entretien

- Les vêtements peuvent être lavés en machine à 30° ou lavés à la main.
- Peut être suspendu à un cintre pour le séchage.
- Les vêtements ne doivent pas être tordus ou jetés violemment (centrifuge) (programme linge délicat recommandé)
- **N'OUBLIEZ JAMAIS** de retirer les batteries avant lavage.

Information importante sur la batterie

- N'utilisez jamais une batterie neuve dans les vêtements si elle n'est pas chargée à 100 %.
- Lorsque vous utilisez vos nouveaux vêtements/gants pour la première fois, il est important de charger et décharger et décharger votre batterie à 100 %, les 8 à 10 premières fois pour la garder le plus longtemps possible.
- L'été conserve 100 % de la batterie des vêtements.
- Retirez la batterie des vêtements lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Une batterie Li-ion batterie met plus de temps à se décharger, chargez-la donc à 100 % avant utilisation.

Chargeur

- Utilisez seulement les batteries / chargeurs Happyhot pour vos vêtements.
- Lumière ROUGE = chargement
Lumière VERTE = chargement terminé

Stockage

- Les batteries doivent être chargées tous les 4 mois.
- Charger à 100 % avant rangement.
- mettre dans un endroit sec, une armoire, un tiroir ou une étagère.

Avertissement sécurité

- N'utilisez jamais les vêtements quand ils sont mouillés.
- Gardez les vêtements à l'abri de la chaleur et du feu.
- Evitez de tirer les fiches et les fils.

Types de batteries

Batteries pour les gants:

2100 mah - ROUGE = 2 heures - BLEU = 3,5 heures - VERT = 5 heures.

Batterie de base :

2600 mah - ROUGE = 2 heures - BLEU = 3,5 heures - VERT = 5 heures.

Batterie gilet Softshell/Fibre :

4000 mah - ROUGE = 3 heures - BLEU = 5 heures - VERT = 7 heures.

Souvenez-vous de toujours acheter des batteries supplémentaires si vous souhaitez prolonger la sensation de chaleur.

Bouton de contrôle de chauffage

Le chauffage s'allume, s'éteint et se règle grâce au « bouton de contrôle de chauffage ».

Pour allumer/éteindre, maintenez enfoncé pendant 2-3 secondes. Pour régler le niveau de chaleur, appuyez simplement légèrement sur le bouton. Les 4 diodes indiquent le niveau de charge de la batterie.



Happyhot
www.happyhotfeet.com

FR

Profitez bien de votre produit Happyhot!

Slut med at fryse

Tillykke med dit nye happyhot produkt. Få glæde af dit tøj igennem mange år, så herunder lidt tips til god pleje og gode råd

Vigtigt !

Krav til opbevaring og brug af lithium-ion batterier.

Oplad altid batterierne første gang - 100% inden du tilslutter disse i tøj/handskerne. Laderen til batterierne lyser rødt under opladning og grønt når disse er færdige.

Når du er færdig med at bruge dit tøj/handsker efter vinteren, er det vigtigt at du oplader batterierne 100%, inden de lægges på hylden igen. Når det igen er vinter/koldt, skal du også huske at sætte dem til opladning igen inden brug, da batteriernes hukommelse så forbliver på maksimum kapacitet/ydeevne.

Følg denne vejledning omkring ibrugtagning/brug/opladning af dine batterier, og du vil få det optimale udbytte af disse og kunne nyde varmen længst muligt.

Tøjet: Hvis du ønsker maksimal udnyttelse af dit varmetøj, så tænd dette før du begynder at fryse. Dette er vigtigt, idet tøj er tilsigtet til at holde dig varm og ikke nødvendigvis til at opvarme dig. Så tænd i god tid og nyd varmen.

Handsker: Kan med stor fordel tændes på maksimum (ROD) et par minutter før brug og herefter reguleres nedad på enten BLÅ eller GRON, da dette vil forlænge varmeleveringstiden markant.

Husk altid

- At tøj tages forsigtigt af og på, så du undgår "trækskader" eller andre defekter.

Undlad altid

- At hive, strække, eller på anden måde at trække i ledningssystemet i produktet, når du vil tage tøj på eller af.

Vask og pleje

- Tøjet kan maskinvaskes ved 30° grader eller håndvaskes.
- Hænges gerne på en bøjle for tørring.
- Tøjet må ikke vrides eller slynges (centrifugering) for hårdt (skåneprogram anbefales)
- **HUSK ALTID** at udtage batterierne før vask.

Vigtigt information om batteriet

- Brug aldrig et helt nyt batteri i tøj for dette er 100% opladet.
- Når du tager dit nye tøj/handsker i brug første gang, er det vigtigt at oplade og aflade dit batteri 100%, de første 8-10 gange, så holder det længst muligt.
- Sommer opbevar tøj med 100% fuldt batteri.
- Fjern batteriet fra tøj, når dette ikke anvendes.
- Et Li-ion batteri aflades over længere tid, oplad derfor batteriet 100% før anvendelse.

Opladeren

- Brug kun Happyhot batterier/oplader til dit tøj.
- RØDT lys = opladning
GRØNT lys = færdig opladning

Opbevaring

- Batterierne skal oplades ca. hver 4 måned.
- Oplades 100% før opbevaring.
- Lægges et tørt sted, skab, skuffe eller reol.

Sikkerhedsadvarsler

- Brug aldrig tøj når det er vådt.
- Hold tøj væk fra høj varme og ild.
- Undgå at hive i stik og ledninger.

Batteri typer

Handske batteri:

2.100 mah - ROD = 2 timer - BLÅ = 3,5 timer - GRON = 5 timer.

Baselayer batteri:

2.600 mah - ROD = 2 timer - BLÅ = 3,5 timer - GRON = 5 timer.

Softshell/Fiber vest batteri:

4.000 mah - ROD = 3 timer - BLÅ = 5 timer - GRON = 7 timer.

Husk altid at købe ekstra batterier, hvis du vil forlænge den dejlige varme.

Varmekontrolknappen

Varme tændes, slukkes og reguleres på "varmekontrolknappen".

For at tænde/slukke holdes den nede i 2-3 sekunder. For at regulere varmeniveau, trykkes blot et let tryk på knappen. De 4 dioderne indikerer batteri strøm niveau.



Happyhot
www.happyhotfeet.com

DK



God fornøjelse med dit Happyhot produkt!