



HAPPYHOT

Heated Baselayer · Yukon



STAY WARM - STAY FREE



USER MANUAL

DK · SE · UK · DE · FR · IT · ES

TILLYKKE MED KØBET AF DIT APP STYREDE HAPPYHOT VARMEPRODUKT

Vi er glade for, at du har valgt vores kvalitetsprodukt med elvarme! Vores avancerede varmeteknologi sikrer, at du forbliver varm i timevis – selv på de koldeste vinterdage.

For at sikre korrekt brug og lang holdbarhed beder vi dig venligst om at læse denne brugermanual grundigt, før du tager det i brug.

Tak fordi du valgte vores produkt – vi håber, det holder dig varm og komfortabel i mange sæsoner!



SIKKERHEDSINFORMATION

- Modificer, adskil eller reparer aldrig varmemprodukter.
- Brug kun Happyhot-godkendt oplader og tilbehør.
- Undgå at udsætte batteri eller oplader for vand.
- Batteriet må aldrig udsættes for temperaturer over 80°C.
– risiko for eksplosion og brand.
- Bortskaf produkt og batteri i henhold til lokale regler.
- Opbevar varmemprodukter og batterier uden for børns rækkevidde.
- **Sluk altid produktet, når det ikke er i brug.**

INSTRUKTION

Dit varmemprodukt kan betjenes med og uden brug af app.

Opladning

- Start med at oplade powerbanken. Powerbanken har fire LED-dioder, der viser opladningsstatus. Når alle fire lyser grønt, er den fuldt opladet.



MANUEL BETJENING AF DIT VARMEPRODUKT

1 Tilslut powerbanken til produktet

- Tilslut powerbanken til dit varmemprodukt.



2 Tænd og sluk

- Tænd/sluk dit varmemprodukt ved at holde betjeningsknappen på selve produktet inde i ca. 3 sekunder.



3 Varmeniveau

- Regulér varmen ved at trykke kortvarigt på betjeningsknappen.



Lav varme



Medium varme



Høj varme

4 Batteriniveau

- Du kan aflæse batteriniveauet på betjeningsknappen.




APP BETJENING AF DIT VARMEPRODUKT

1 Hent Happyhot appen på din smartphone

- Scan QR-koden på bagsiden af manualen eller på produktkassen med din smartphone for at hente Happyhot appen, eller søg efter Happyhot i App Store / Google Play.



3 Brug og betjening

Tryk på  i appen for at tænde eller slukke for varmen. Tryk på det varmeniveau du ønsker:

LAV = Lav varme

MEDIUM = Medium varme

HØJ = Høj varme


2 Bluetooth forbindelse

- Slå Bluetooth til på din smartphone.

- Tilslut powerbanken til dit varmemprodukt.



4 Strømniveau

- Du kan altid følge med i strømniveauet i appen på batterisymbolet  ved brug af original Happyhot app powerbank.

- Når appen er installeret, vælg dit varmemprodukt ved at trykke på det runde ikon, der viser din produkttype.

- Tryk derefter på billedet af varmemproduktet for at parre det med din telefons Bluetooth.



TIPS OG RÅD

- Vi anbefaler, at du tænder for dit varme produkt allerede inden du begynder at fryse, da det kræver meget energi at varme en allerede afkølet krop op.
- Vær altid forsigtig, når du tager produkter med elvarme af og på, så du undgår skader på varmeelementer og ledninger.
- Hvis du oplever, at du ikke mærker varmen så tydeligt efter noget tid, vil det formentlig være fordi kroppen har vænnet sig til varmen – lidt ligesom at vandet i et badekar også føles varmere i starten.


PLEJE OG VASK

- Brug vaskepose på skåneprogram med maskinvask (30°C).
- **Fjern ALTID Powerbanken før vask!**
- Undgå skyllemiddel og centrifugering.
- Vrid aldrig produktet efter vask.
- Lufttørres – **må IKKE tørretumbles!**
- Læg ledningen i batterilommen inden vask for at beskytte tilslutningen.
- Hvis produktet ikke bruges i længere tid, opbevar både produkt og batterier fuldt opladet et rent, tørt sted væk fra sollys og varmekilder.

POWERBANK

- Happyhot powerbanken er designet til at sikre optimal ydeevne for dit varme- produkt. Med en kapacitet på 10.000mAh leverer den stabil og tilstrækkelig strøm, så du får maksimal effekt og udnyttelse af varmfunktionen.
- Oplad altid et nyt batteri fuldt, før det tages i brug. De første 5 gange bør batteriet oplades og aflades 100 % ved hvert brug.
- Oplad Powerbanken med USB-C oplader – vi anbefaler at bruge en original Happyhot oplader.
- Undgå dyb afladning – oplad batterierne mindst hver 6. måned.
- Fjern altid batterierne fra tøjet, når det ikke er i brug. På flyrejser skal batterierne opbevares i håndbagagen.
- Du kan bruge powerbanks fra andre fabrikanter til produktet – du skal dog være opmærksom på, at med en anden powerbank kan du ikke længere aflæse batteriniveaet på hverken betjenings- knappen på varmeproduktet eller i appen.
- Happyhot 10.000mAh powerbank kan også bruges til at oplade din telefon og andre produkter der bruger USB.

RART AT VIDE

- Hvis Bluetooth forbindelsen mistes, skyldes det sandsynligvis, at din telefon har været for langt væk fra produktet. Tryk blot to gange på  i appen for at genaktivere forbindelsen.
- Hvis det ikke virker, gentag trin 2 i vejledningen (Bluetooth forbindelse – App betjening af dit varmeprodukt).



REKLAMATIONSBESTEMMELSER

- Happyhot yder 2 års fuld reklamationsret på dette Happyhot produkt med elvarme og dækker materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug.
- Denne reklamationsret kan ikke overdrages.
- Skader på varmeelementer og deres dele, der skyldes vandskade, brand, ulykke, misbrug, uautoriseret service eller uagtsomhed, er ikke dækket af reklamationsretten.
- Happyhot kan ikke holdes til ansvar for disse tilfælde.
- Alle reparationer skal udføres af Happyhot.
- Hvis produktet er uden for reklamations- betingelserne eller perioden, vil du evt. blive opkrævet for omkostninger til reparation og/eller fragt.
- Gem din kvittering – den fungerer som dit garantibevis.

**Rigtig god fornøjelse
med dit Happyhot produkt!**



Grattis till köpet av din appstyrd Happyhot värmeprodukt

Vi är glada att du har valt vår kvalitetsprodukt med elvärme! Vår avancerade värmeteknik säkerställer att du håller dig varm i timmar – även under de kallaste vinterdagarna.

För att säkerställa korrekt användning och lång hållbarhet ber vi dig vänligen läsa denna bruksanvisning noggrant innan du tar den i bruk.

Tack för att du valt vår produkt – vi hoppas att den håller dig varm och bekväm under många säsonger!



SÄKERHETSINFORMATION

- Modifiera, demontera eller reparera aldrig värmeprodukter.
- Använd endast Happyhot-godkända laddare och tillbehör.
- Undvik att utsätta batteri eller laddare för vatten.
- Batteriet får aldrig utsättas för temperaturer över 80 °C.
– risk för explosion och brand.
- Kasserera produkten och batteriet enligt lokala föreskrifter.
- Förvara värmeprodukter och batterier utom räckhåll för barn.
- **Stäng alltid av produkten när den inte används.**

INSTRUKTIONER

Din värmeprodukt kan styras med eller utan app.

Laddning

- Börja med att ladda powerbanken. Powerbanken har fyra LED-dioder som visar laddningsstatus. När alla fyra lyser grönt är den fulladdad.



MANUELL BETJÄNING AV DIN VÄRMEPRODUKT

1 Anslut powerbanken till produkten.

- Anslut powerbanken till din värmeprodukt.



3 Värmenivå

- Justera värmen genom att trycka kort på kontrollknappen.



Låg värme



Medelvärme



Hög värme

2 Slå på och av

- Slå på/av din värmeprodukt genom att hålla inne kontrollknappen på själva produkten i cirka 3 sekunder.



4 Batterinivå

- Du kan avläsa batterinivån på kontrollknappen.



APP-STYRNING AV DIN VÄRMEPRODUKT

1 Hämta Happyhot-appen på din smartphone.

- Skanna QR-koden på baksidan av manualen eller på produktförpackningen med din smartphone för att ladda ner Happyhot-appen, eller sök efter Happyhot i App Store / Google Play.



3 Användning och drift

Tryck på knappen i appen för att slå på eller stänga av värmen. Tryck på den värmenivå du önskar:



2 Bluetooth-anslutning

- Slå på Bluetooth på din smartphone.
 - Anslut powerbanken till din värmeprodukt.



4 Strömnivå

- Du kan alltid följa strömnivån i appen vid batterisymbolen , när du använder den ursprungliga Happyhot-powerbanken.

- När appen är installerad, välj din värmeprodukt genom att trycka på den runda ikonen som visar din produkttyp.

- Tryck sedan på bilden av värmeprodukten för att para den med din telefons Bluetooth.



TIPS OCH RÅD

- Vi rekommenderar att du slår på din värmeprodukt redan innan du börjar frysa, eftersom det krävs mycket energi för att värma upp en redan nedkyld kropp.
- Var alltid försiktig när du tar på eller av eluppvärmda produkter för att undvika skador på värmeelementen och ledningarna.
- Om du upplever att du inte känner värmen lika tydligt efter ett tag beror det troligen på att kroppen har vant sig vid värmen – lite som att vattnet i ett badkar också känns varmare i början.


VÅRD OCH TVÄTT

- Använd tvättpåse på skonsamt program vid maskintvätt (30 °C).
- **Ta alltid bort powerbanken före tvätt!**
- Undvik sköljmedel och centrifugering.
- Vrid aldrig produkten efter tvätt.
- Lufttorkas – **får INTE torktumlas!**
- Lägg sladden i batterifacket innan tvätt för att skydda anslutningen.
- Om produkten inte används under längre tid, förvara både produkten och batterierna fulladdade på en ren, torr plats borta från solljus och värmekällor.

POWERBANK

- Happyhot-powerbanken är designad för att säkerställa optimal prestanda för din värmeprodukt. Med en kapacitet på 10 000 mAh levererar den stabil och tillräcklig ström, så att du får maximal effekt och utnyttjar värmefunktionen fullt.
- Ladda alltid ett nytt batteri fullt innan det tas i bruk. De första fem gångerna bör batteriet laddas och urladdas till 100 % vid varje användning.
- Ladda powerbanken med en USB-C-laddare – vi rekommenderar att använda en original Happyhot-laddare.
- Undvik djup urladdning – ladda batterierna minst var sjätte månad.
- Ta alltid bort batterierna från plagget när det inte används. Vid flygresor ska batterierna förvaras i handbagaget.
- Du kan använda powerbanks från andra tillverkare till produkten – var dock medveten om att med en annan powerbank kan du inte längre avläsa batterinivån varken på kontrollknappen på värmeprodukten eller i appen.
- Happyhot 10 000 mAh powerbank kan också användas för att ladda din telefon och andra USB-drivna enheter.

BRA ATT VETA

- Om Bluetooth-anslutningen förloras beror det troligen på att din telefon har varit för långt från produkten. Tryck bara två gånger  i appen för att återaktivera anslutningen.
- Om det inte fungerar, upprepa steg 2 i guiden (Bluetooth-anslutning – Appstyrning av din värmeprodukt).



REKLAMATIONSBESTÄMMELSER

- Happyhot ger 2 års full reklamationsrätt på denna Happyhot-elvärmeprodukt och täcker material- och tillverkningsfel vid normal användning.
- Denna reklamationsrätt kan inte överlåtas.
- Skador på värmeelement och deras delar som beror på vattenskada, brand, olycka, felaktig användning, obehörig service eller värdsloshet täcks inte av reklamationsrätten.
- Happyhot kan inte hållas ansvarigt för dessa fall.
- Alla reparationer måste utföras av Happyhot.
- Om produkten omfattas av villkoren eller garantitiden inte, kan du bli debiterad för reparations- och/eller fraktkostnader.
- Spara ditt kvitto – det fungerar som ditt garantibevis.

**Njut ordentligt av din
Happyhot-produkt!**



CONGRATULATIONS ON THE PURCHASE OF YOUR APP-CONTROLLED HAPPYHOT HEATING PRODUCT

We are delighted that you have chosen our quality electric-heating product! Our advanced heating technology keeps you warm for hours - even on the coldest winter days.

To ensure proper use and a long service life, we kindly ask you to read this user manual carefully before using the product.

Thank you for choosing our product - we hope it keeps you warm and comfortable for many seasons!



SAFETY INFORMATION

- Never modify, disassemble, or repair heating products.
- Use only Happyhot-approved chargers and accessories.
- Avoid exposing the battery or charger to water.
- The battery must never be exposed to temperatures above 80 °C –risk of explosion and fire.
- Dispose of the product and battery in accordance with local regulations.
- Keep heating products and batteries out of the reach of children.
- **Always switch off the product when it is not in use.**

INSTRUCTIONS

Your heating product can be operated both with and without the app.

Charging

- Start by charging the power bank. The power bank has four LED indicators that show the charging status. When all four LEDs are green, the power bank is fully charged.



MANUAL OPERATION OF YOUR HEATING PRODUCT

1 Connect the power bank to the product.

- Connect the power bank to your heating product.




2 Turn on and off

- Turn your heating product on or off - by pressing and holding the control button on the product itself for about 3 seconds.



3 Heat level

- Adjust the heat by briefly pressing the control button.



4 Battery level

- You can check the battery level on the control button.




APP CONTROL OF YOUR HEATING PRODUCT

1 Download the Happyhot app on your smartphone.

- Scan the QR code on the back of the manual or on the product box with your smartphone to download the Happyhot app, or search for "Happyhot" in the App Store / Google Play.



3 Use and operation

Press the  button in the app to turn the product on or off. Tap the desired heat level:

 = Low heat

 = Medium heat


 = High heat

2 Bluetooth connection

- Turn on Bluetooth on your smartphone.
 - Connect the power bank to your heating product.



4 Power level

- You can always monitor the power level in the app by looking at the battery icon , when using an original Happyhot app power bank.

- Once the app is installed, select your heating product by tapping the circular icon that shows your product type.
- Then press the image of the heating product to pair it with your phone's Bluetooth.



TIPS AND ADVICE

- We recommend that you turn on your heating product before you start to feel cold, because it takes a lot of energy to warm up a body that has already cooled down.
- Always be careful when putting on or taking off electric-heated products, so you don't damage the heating elements and wires.
- If you notice that you don't feel the heat as much after a while, it's probably because your body has gotten used to it - similar to how the water in a bathtub feels hotter at first.


CARE AND WASHING

- Use a laundry bag on the gentle (delicate) cycle when machine washing (30 °C).
- **Always remove the power bank before washing!**
- Avoid use of fabric softener and spin cycles.
- Never wring the product after washing.
- Air dry only – **do NOT tumble dry!**
- Place the cord in the battery pocket before washing to protect the connection.
- If the product is not used for an extended period, store both the product and batteries fully charged in a clean, dry place away from sunlight and heat sources.

POWERBANK

- The Happyhot power bank is designed to ensure optimal performance for your heating product. With a capacity of 10,000 mAh, it delivers stable and sufficient power so you achieve maximum effect and utilization of the heating function.
- Always fully charge a new battery before use. For the first five uses, the battery should be charged and discharged 100% each time.
- Charge the power bank with a USB-C charger – we recommend using an original Happyhot charger.
- Avoid deep discharge – charge the batteries at least every 6 months.
- Always remove the batteries from the garment when not in use. On flights, batteries must be stored in carry-on luggage.
- You can use power banks from other manufacturers with the product – however, be aware that with a different power bank you will no longer be able to read the battery level either on the control button of the heating product or in the app.
- The Happyhot 10,000 mAh power bank can also be used to charge your phone and other USB-powered devices.

GOOD TO KNOW

- If the Bluetooth connection is lost, it is likely because your phone has been too far away from the product. Just press the  button twice in the app to reactivate the connection.
- If it doesn't work, repeat step 2 in the guide (Bluetooth connection – App control of your heating product).



WARRANTY TERMS

- Happyhot provides a 2-year full warranty on this Happyhot electric-heating product, - covering material and manufacturing defects under normal use.
- This warranty is non-transferable.
- Damages to heating elements and their parts caused by water damage, fire, accident, misuse, unauthorized servicing or negligence are not covered by the warranty.
- Happyhot cannot be held responsible for these cases
- All repairs must be carried out by Happyhot.
- If the product is outside the warranty conditions or period, you may be charged for repair and/or shipping costs.
- Keep your receipt – it serves as your proof of warranty.

**Enjoy your
Happyhot product!**



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES APP- GESTEUERTEN HAPPYHOT HEIZPRODUKTS

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser hochwertiges elektrisches Heizprodukt entschieden haben! Unsere fortgeschrittene Heiztechnologie hält Sie stundenlang warm – selbst an den kältesten Wintertagen.

Um eine korrekte Nutzung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Produkt verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben – wir hoffen wir halten Sie viele Jahre warme und komfortabel!



SICHERHEITSHINWEISE


- Niemals Heizprodukte verändern, zerlegen oder reparieren.
- Verwenden Sie nur von Happyhot zugelassene Ladegeräte und Zubehör.
- Vermeiden Sie, den Akku oder das Ladegerät Wasser auszusetzen.
- Der Akku darf niemals Temperaturen über 80 °C ausgesetzt werden – Explosions- und Brandgefahr.
- Entsorgen Sie das Produkt und den Akku gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Heizprodukte und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn es nicht verwendet wird.**

ANWEISUNGEN

Ihr Heizprodukt kann sowohl mit als auch ohne App betrieben werden.

Aufladen

- Beginnen Sie mit dem Aufladen der Powerbank. Die Powerbank verfügt über vier LED-Anzeigen, die den Ladestatus anzeigen. Wenn alle vier LEDs grün leuchten, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.



MANUELLE BEDIENUNG

1 Schließen Sie die Powerbank an das Produkt an.

- Schließen Sie die Powerbank an Ihr Heizprodukt an.




2 Ein- und Ausschalten

- Schalten Sie Ihr Heizprodukt ein oder aus, indem Sie den Steuerknopf etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten.



3 Heizstufe

- Stellen Sie die Wärme durch kurzes Drücken des Steuerknopfes ein.



4 Batterieniveau

- Sie können das Batterieniveau an der Bedientaste ablesen.



STEUERUNG PER APP

1 Laden Sie die Happyhot-App auf Ihr Smartphone herunter.

- Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Anleitung oder auf der Produktverpackung mit Ihrem Smartphone, um die Happyhot-App herunterzuladen, oder suchen Sie nach „Happyhot“ im App Store bzw. bei Google Play.



3 Verwendung und Bedienung

Drücken Sie die Taste in der App, um das Produkt ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf die gewünschte Heizstufe:

NIEDRIG = Niedrige Heizstufe

MITTEL = Mittlere Heizstufe

HOCH = Hohe Heizstufe

2 Bluetooth-Verbindung

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
 - Schließen Sie die Powerbank an Ihr Heizprodukt an.



4 Ladestand

- Sie können die Akkuladung jederzeit in der App am Batteriesymbol ablesen (60%), wenn Sie die originale Happyhot-App-Powerbank verwenden.

- Nachdem die App installiert ist, wählen Sie Ihr Heizprodukt aus, indem Sie auf das runde Symbol tippen, das Ihren Produkttyp zeigt.

- Drücken Sie anschließend auf das Bild des Heizprodukts, um es per Bluetooth mit Ihrem Smartphone zu koppeln.



TIPPS UND HINWEISE

- Wir empfehlen Ihnen, Ihr Heizprodukt einzuschalten, bevor Ihnen kalt wird, da es viel Energie benötigt, um einen bereits ausgekühlten Körper aufzuwärmen.
- Seien Sie beim An- und Ausziehen von elektrisch beheizten Produkten stets vorsichtig, um die Heizelemente und Kabel nicht zu beschädigen.
- Wenn Sie nach einiger Zeit feststellen, dass Sie die Wärme nicht mehr so deutlich spüren, liegt es wahrscheinlich daran, dass Ihr Körper sich daran gewöhnt hat – ähnlich wie das Wasser in einer Badewanne zunächst heißer empfunden wird.


PFLEGEHINWEISE

- Maschinenwäsche (30°C) im Wäschesack, Schonwaschgang.
- **Powerbank vor dem Waschen immer entfernen!**
- Vermeiden Sie die Verwendung von Weichspüler und Schleudergängen.
- Wringen Sie das Produkt nach dem Waschen niemals aus.
- Nur an der Luft trocknen, **nicht im Trockner trocknen!**
- Legen Sie das Kabel vor dem Waschen in die Batterietasche, um die Verbindung zu schützen.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, lagern Sie sowohl das Produkt als auch die Akkus vollständig aufgeladen an einem sauberen, trockenen Ort, fern von Sonnenlicht und Wärmequellen.

POWERBANK

- Die Happyhot-Powerbank wurde entwickelt, um eine optimale Leistung für Ihr Heizprodukt sicherzustellen. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh liefert sie eine stabile und ausreichende Stromversorgung, sodass Sie maximale Wirkung und Ausnutzung der Heizfunktion erreichen.
- Laden Sie einen neuen Akku vor der ersten Verwendung immer vollständig auf. In den ersten fünf Anwendungen sollte der Akku jedes Mal zu 100% geladen und entladen werden.
- Laden Sie die Powerbank mit einem USB-C-Ladegerät – wir empfehlen die Verwendung eines originalen Happyhot-Ladegeräts.
- Vermeiden Sie eine Tiefentladung – laden Sie die Akkus mindestens alle 6 Monate auf.
- Entfernen Sie die Akkus immer aus dem Kleidungsstück, wenn es nicht verwendet wird. Auf Flugreisen müssen Akkus im Handgepäck transportiert werden.
- Sie können Powerbanks von anderen Herstellern mit dem Produkt verwenden – beachten Sie jedoch, dass Sie mit einer anderen Powerbank den Batteriestand weder an der Bedientaste des Heizprodukts noch in der App ablesen können.
- Die Happyhot-Powerbank mit 10.000mAh kann auch zum Aufladen Ihres Handys und anderer USB-betriebener Geräte verwendet werden.

WISSENSWERT

- Bluetooth-Verbindung reaktivieren, falls sie verloren geht. Einfach zweimal drücken auf  in der App um die Verbindung wiederherzustellen.
- Wenn es nicht funktioniert, wiederholen Sie Schritt 2 in der Anleitung (Bluetooth-Verbindung – App-Steuerung Ihres Heizprodukts).



GARANTIEBEDINGUNGEN

- H2 Jahre Garantie auf Material-/Herstellungsfehler.
- Diese Garantie ist nicht übertragbar.
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind nicht abgedeckt.
- Happyhot kann in diesen Fällen nicht haftbar gemacht werden.
- Alle Reparaturen müssen von Happyhot durchgeführt werden.
- Wenn das Produkt außerhalb der Garantiebedingungen oder -frist liegt, können Reparatur- und/oder Versandkosten berechnet werden.
- Bewahren Sie Ihren Kassenbon auf – er dient als Nachweis für die Garantie.

Wir wünschen viel Vergnügen mit
Ihrem
Happyhot-Produkt!



FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT DE VOTRE PRODUIT DE CHAUFFAGE HAPPYHOT CONTRÔLÉ PAR APPLICATION

Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre produit de chauffage électrique de qualité !

Notre technologie de chauffage avancée vous garde au chaud pendant des heures – même les jours les plus froids de l'hiver.

Pour une utilisation correcte et une longue durée de vie, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Merci d'avoir choisi notre produit – nous espérons qu'il vous tiendra chaud et à l'aise pendant de nombreuses saisons!



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Ne jamais modifier, démonter ou réparer les produits chauffants.
- Utiliser uniquement les chargeurs et accessoires approuvés par Happyhot.
- Éviter d'exposer la batterie ou le chargeur à l'eau.
- La batterie ne doit jamais être exposée à des températures supérieures à 80 °C
 - risque d'explosion et d'incendie.
- Éliminer le produit et la batterie conformément aux réglementations locales.
- Tenir les produits chauffants et les batteries hors de portée des enfants.
- **Toujours éteindre le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.**

INSTRUCTIONS

Votre produit chauffant peut être utilisé avec ou sans l'application.

Chargement

- Commencez par charger la batterie externe. Celle-ci dispose de quatre voyants LED indiquant l'état de charge. Lorsque les quatre s'allument en vert, la batterie est complètement chargée.



UTILISATION MANUELLE DE VOTRE PRODUIT DE CHAUFFAGE

1 Connectez la batterie externe au produit.

- Connectez la batterie externe à votre produit chauffant.




2 Allumer et éteindre

- Allumez et éteignez votre appareil de chauffage en maintenant le bouton de commande enfoncé pendant environ 3 secondes.



3 Niveau de chaleur

- Appuyez brièvement pour changer:



4 Niveau de batterie

- Indiqué par les LED sur le bouton de commande.



UTILISATION AVEC L'APPLICATION

1 Téléchargez l'application Happyhot

- Scannez le code QR au dos du manuel ou sur la boîte du produit avec votre smartphone pour télécharger l'application Happyhot, ou recherchez Happyhot dans l'App Store / Google Play.



3 Utilisation

Appuyez pour allumer/éteindre. Choisissez le niveau de chaleur:



2 Connexion Bluetooth

- Activez le Bluetooth de votre téléphone.
- Connectez la batterie externe à votre produit de chauffage.



4 Niveau de batterie

- Vous pouvez toujours suivre le niveau de puissance dans l'application au symbole de batterie à , lorsque vous utilisez la banque d'alimentation d'origine de l'application Happyhot.

- Une fois l'application installée, sélectionnez votre produit chauffant en appuyant sur l'icône circulaire correspondant à votre type de produit.

- Appuyez ensuite sur l'image du produit chauffant pour l'appairer avec le Bluetooth de votre téléphone.




CONSEILS ET ASTUCES BATTERIE EXTERNE

- Nous vous recommandons d'allumer votre appareil chauffant avant de commencer à geler, car réchauffer un corps déjà refroidi nécessite beaucoup d'énergie.
- Soyez toujours prudent lorsque vous allumez et éteignez des appareils chauffants électriques afin d'éviter d'endommager les éléments chauffants et les fils.
- Si vous constatez que vous ne ressentez plus la chaleur aussi clairement après un certain temps, c'est probablement parce que votre corps s'y est habitué ; un peu comme l'eau d'une baignoire semble plus chaude au début.
- La batterie externe Happyhot est conçue pour garantir des performances optimales à votre appareil chauffant. Avec une capacité de 10 000 mAh, elle fournit une puissance stable et suffisante pour une efficacité et une utilisation optimales de la fonction chauffante.
- Chargez toujours complètement la batterie avant utilisation. Les 5 premières fois, la batterie doit être chargée et déchargée à 100 % à chaque utilisation.
- Chargez la batterie externe avec un chargeur USB-C; nous recommandons un chargeur Happyhot d'origine.

ENTRETIEN ET LAVAGE

- Utilisez un filet à linge en cycle délicat pour le lavage en machine (30 °C).
- **Retirez TOUJOURS la batterie externe avant le lavage !**
- Évitez l'adoucissant et l'essorage.
- Ne jamais tordre le produit après le lavage.
- Séchage à l'air libre – **NE PAS sécher au sèche-linge!**
- Placez le cordon dans le compartiment à piles avant le lavage afin de protéger la connexion.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le, ainsi que les piles, complètement chargées, dans un endroit propre et sec, à l'abri du soleil et des sources de chaleur.
- Évitez toute décharge profonde ; chargez les batteries au moins tous les 6 mois.
- Retirez toujours les batteries des vêtements lorsque vous ne les utilisez pas. En avion, rangez les batteries dans votre bagage à main.
- Vous pouvez utiliser des batteries externes d'autres fabricants pour ce produit. Cependant, sachez qu'avec une autre batterie externe, vous ne pourrez plus consulter le niveau de charge de la batterie ni sur le bouton de commande de l'appareil chauffant ni dans l'application.
- La batterie externe Happyhot 10 000 mAh peut également être utilisée pour charger votre téléphone et d'autres appareils USB.

BON À SAVOIR

- Si la connexion Bluetooth est perdue, c'est probablement parce que votre téléphone était trop éloigné du produit. Appuyez simplement deux fois  pour réactiver la connexion.
- Si cela ne fonctionne pas, répétez l'étape 2 des instructions (Connexion Bluetooth – Contrôle de votre appareil de chauffage via l'application).



CONDITIONS DE GARANTIE

- Happyhot offre une garantie complète de 2 ans sur ce produit Happyhot avec chauffage électrique et couvre les défauts de matériaux et de fabrication en utilisation normale.
- Cette garantie n'est pas transférable.
- Les dommages aux éléments chauffants et à leurs pièces causés par un dégât des eaux, un incendie, un accident, une mauvaise utilisation, un entretien non autorisé ou une négligence ne sont pas couverts par la garantie.
- Happyhot ne peut être tenu responsable de ces cas.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par Happyhot.
- Si le produit n'est plus couvert par la garantie, des frais de réparation et/ou d'expédition pourront vous être facturés.
- Conservez votre reçu : il fait office de certificat de garantie.

Profitez pleinement de votre produit Happyhot!



CONGRATULAZIONI PER L'ACQUISTO DEL TUO PRODOTTO RISCALDANTE CONTROLLATO TRAMITE APP HAPPYHOT

Siamo lieti che tu abbia scelto il nostro prodotto per il riscaldamento elettrico di qualità! La nostra tecnologia di riscaldamento avanzata ti mantiene al caldo per ore - anche nei giorni invernali più freddi.

Per garantire un uso corretto e una lunga durata, ti chiediamo di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto - ci auguriamo ti mantenga comodo e al caldo per molte stagioni!



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Non modificare, smontare o riparare mai i prodotti riscaldanti.
- Utilizzare solo caricabatterie e accessori approvati da Happyhot.
- Evitare di esporre la batteria o il caricabatterie all'acqua.
- La batteria non deve mai essere esposta a temperature superiori a 80 °C
 - rischio di esplosione e incendio.
- Smaltire il prodotto e la batteria in conformità alle normative locali.
- Tenere i prodotti riscaldanti e le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- **Spegnere sempre il prodotto quando non è in uso.**

ISTRUZIONI

Il tuo prodotto riscaldante può essere utilizzato sia con l'app sia senza.

Ricarica

- Inizia caricando il power bank. Il power bank dispone di quattro indicatori LED che mostrano lo stato di carica. Quando tutti e quattro sono verdi, la carica è completa.



FUNZIONAMENTO MANUALE DEL TUO PRODOTTO RISCALDANTE

1 Collega il power bank al prodotto

- Collega il power bank al tuo prodotto riscaldante.



3 Livello di calore


- Premi brevemente per passare da:



Basso



Medio



Alto

2 Accensione e spegnimento

- Tieni premuto il pulsante di controllo per circa 3 s.



4 Livello della batteria

- Livello della batteria - leggibile sul pulsante di controllo.




CONTROLLO TRAMITE APP DEL TUO PRODOTTO RISCALDANTE

1 Scarica l'app Happyhot sul tuo smartphone.

- Scansiona il codice QR sul retro del manuale o sulla confezione del prodotto con il tuo smartphone per scaricare l'app Happyhot, oppure cerca "Happyhot" sull'App Store o in Google Play.



3 Uso e funzionamento

Premi  nell'app per accendere/spegnere, scegli il livello di calore:




2 Connessione Bluetooth

- Attiva il Bluetooth e collega il power bank.
 - Collega il power bank al tuo prodotto riscaldante.



4 Livello di carica

- Nell'app è visibile la percentuale della batteria , quando utilizzi il power bank Happyhot originale.

- Una volta installata l'app, seleziona il tuo prodotto riscaldante toccando l'icona circolare che mostra il tipo di prodotto.

- Poi premi l'immagine del prodotto riscaldante per abbinarlo al Bluetooth del tuo telefono.



CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Ti consigliamo di accendere il tuo prodotto riscaldante prima di iniziare a sentire freddo, perché occorre molta energia per riscaldare un corpo che si è già raffreddato.
- Presta sempre attenzione quando indossi o togli prodotti riscaldati elettricamente per non danneggiare gli elementi riscaldanti e i fili.
- Se dopo un po' non percepisci più il calore con la stessa intensità, probabilmente il tuo corpo si è abituato - come l'acqua nella vasca da bagno che sembra più calda all'inizio.


CURA E LAVAGGIO

- Usa un sacchetto da bucato e il programma delicato (30°C).
- **Rimuovi sempre il power bank prima del lavaggio!**
- Evita ammorbidente e centrifuga.
- Non strizzare mai il prodotto.
- Asciuga solo all'aria - **NON usare l'asciugatrice!**
- Metti il cavo nella tasca della batteria prima del lavaggio.
- Per lunghi periodi di inutilizzo, conserva prodotto e batterie carichi in un luogo pulito e asciutto, lontano da sole e calore.

POWERBANK

- Il power bank Happyhot è progettata per garantire prestazioni ottimali del tuo prodotto riscaldante. Con una capacità di 10.000 mAh, fornisce un'alimentazione stabile e sufficiente per ottenere la massima efficacia e sfruttare appieno la funzione di riscaldamento.
- Carica sempre completamente una batteria nuova prima dell'uso. Per le prime 5 volte, la batteria deve essere caricata e scaricata al 100% a ogni utilizzo.
- Ricarica con un caricatore USB-C; preferisci quello originale Happyhot.
- Evita scarica profonda - ricarica almeno ogni 6 mesi.
- Rimuovi le batterie quando non usi il prodotto; in aereo conservale nel bagaglio a mano.
- Puoi utilizzare power bank di altri produttori con il prodotto - tuttavia, tieni presente che con una power bank diversa non potrai più visualizzare il livello della batteria né sul pulsante di controllo del prodotto riscaldante né nell'app.
- Il power bank Happyhot da 10.000mAh può essere utilizzato anche per ricaricare il tuo telefono e altri dispositivi alimentati tramite USB.

NOTA BENE

- Se il Bluetooth si disconnette, probabilmente il telefono era troppo distante. Premi  due volte nell'app per riconnettere il dispositivo.
- Se non funziona, ripeti il passaggio 2 nella guida (connessione Bluetooth - Controllo tramite app del tuo prodotto riscaldante).



CONDIZIONI DI GARANZIA

- Garanzia completa di 2 anni per difetti di materiale e di fabbricazione nell'uso normale.
- La garanzia non è trasferibile.
- I danni causati da acqua, fuoco, incidenti, uso improprio, interventi non autorizzati o negligenza sono esclusi.
- Happyhot non è responsabile in tali casi.
- Tutte le riparazioni devono essere effettuate da Happyhot.
- Potrebbero essere applicati eventuali costi di riparazione o di spedizione per i casi non coperti dalla garanzia.
- Conserva lo scontrino - è la tua prova di garanzia.

**Goditi il tuo
prodotto Happyhot!**



ENHORABUENA POR ADQUIRIR SU PRODUCTO DE CALEFACCIÓN HAPPYHOT CONTROLADO POR APLICACIÓN

Nos complace que haya elegido nuestro producto de calefacción eléctrica. Nuestra avanzada tecnología de calentamiento le mantiene abrigado durante horas - incluso en los días más fríos del invierno.

Para garantizar un uso adecuado y una larga vida útil, le rogamos que lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto.

Gracias por elegir nuestro producto, esperamos que le mantenga caliente y cómodo durante muchas temporadas.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


- No modifique, desmonte ni repare nunca los productos calefactores.
- Utilice únicamente cargadores y accesorios aprobados por Happyhot.
- Evite exponer la batería o el cargador al agua.
- La batería nunca debe exponerse a temperaturas superiores a 80 °C, debido al riesgo de explosión e incendio.
- Deseche el producto y la batería de acuerdo con la normativa local.
- Mantenga los productos calefactores y las baterías fuera del alcance de los niños.
- **Apague siempre el producto cuando no esté en uso.**

INSTRUCCIONES

Su producto calefactor puede utilizarse con o sin aplicación.

Carga

- Comience cargando la batería externa. La batería dispone de cuatro indicadores LED que muestran el estado de carga. Cuando los cuatro se iluminan en verde, está completamente cargada.



FUNCIONAMIENTO MANUAL DE SU PRODUCTO CALEFACTOR

1 Conecte la batería externa al producto.

- Conecte la batería externa a su producto calefactor.



2 Encender y apagar

- Encienda o apague su producto calefactor manteniendo presionado el botón de control en el propio dispositivo durante unos 3 segundos.



3 Nivel de calor

- Regule el nivel de calor presionando brevemente el botón de control.



4 Nivel de batería

- Puede leer el nivel de batería en el botón de control.




CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN

1 Descargue la app Happyhot en su teléfono

- Escanea el código QR en la parte posterior del manual o en la caja del producto con tu teléfono para descargar la app Happyhot, o busca "Happyhot" en App Store o Google Play.



3 Uso y funcionamiento

Pulse  en la app para encender/apagar y elija el nivel de calor:




2 Conexión Bluetooth

- Active el Bluetooth en su teléfono.

4 Nivel de batería

- Conecte la batería externa a su producto calefactor.

- La app muestra el porcentaje cuando se utiliza la batería  externa original Happyhot.



- Una vez instalada la app, seleccione su producto tocando el icono circular que muestra su tipo de producto.

- Presione la imagen del producto calefactor para emparejarlo con el Bluetooth de su teléfono.



CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

- Le recomendamos encender su producto calefactor antes de empezar a sentir frío, porque se necesita mucha energía para calentar un cuerpo que ya se ha enfriado.
- Tenga siempre cuidado al ponerse o quitarse productos calefactores eléctricos para no dañar los elementos calefactores ni los cables.
- Si nota que después de un tiempo no siente el calor con la misma intensidad, probablemente sea porque su cuerpo se ha acostumbrado, parecido a cómo el agua de la bañera parece más caliente al principio.


CUIDADO Y LAVADO

- Utilice una bolsa de lavado y el programa delicado (30 °C).
- **¡Retire siempre la batería externa antes de lavar!**
- Evite el suavizante y los centrifugados.
- No retuerza nunca el producto.
- Séquelo únicamente al aire - **¡NO use secadora!**
- Coloque el cable en el bolsillo de la batería antes de lavar.
- Si va a almacenarlo durante mucho tiempo, guarde el producto y las baterías totalmente cargados en un lugar limpio y seco, lejos del sol y el calor.

BATERÍA EXTERNA

- La batería externa Happyhot está diseñada para garantizar un rendimiento óptimo de su producto calefactor. Con una capacidad de 10.000 mAh, proporciona una alimentación estable y suficiente para obtener el máximo rendimiento y aprovechamiento de la función de calefacción.
- Cargue siempre completamente una batería nueva antes de utilizarla. Durante los primeros 5 usos, la batería debe cargarse y descargarse al 100 % en cada ocasión.
- Cargue la batería externa con un cargador USB-C – recomendamos usar un cargador original de Happyhot.
- Evite la descarga profunda - cargue al menos cada 6 meses.
- Retire las baterías cuando no utilice el producto; llévelas en el equipaje de mano durante vuelos.
- Puede utilizar baterías externas de otros fabricantes con el producto – sin embargo, tenga en cuenta que con una batería diferente ya no podrá ver el nivel de carga ni en el botón de control del producto calefactor ni en la aplicación.
- La batería externa Happyhot también puede cargar teléfonos y otros dispositivos USB.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Si se pierde la conexión Bluetooth, probablemente su teléfono estaba demasiado lejos. Pulse  dos veces en la app para reconectar.
- Si no funciona, repita el paso 2 (Conexión Bluetooth – Control Mediante Aplicación) de la guía.



CONDICIONES DE GARANTÍA

- Happyhot ofrece 2 años de garantía completa para este producto calefactor y cubre defectos de materiales y fabricación en condiciones de uso normal.
- La garantía no es transferible.
- Los daños en los elementos calefactores y sus componentes causados por agua, fuego, accidentes, uso indebido, servicio no autorizado o negligencia no están cubiertos por la garantía.
- Happyhot no se hace responsable en dichos casos.
- Todas las reparaciones deben ser realizadas por Happyhot.
- Fuera de las condiciones o del período de garantía, se pueden cobrar los gastos de reparación o envío.
- Conserve su recibo. Este es su comprobante de garantía.

¡Le deseamos muchos momentos de disfrute con su producto Happyhot!



App controlled heating



App styret varmeenhed

**1 x USB Powerbank
10.000 mAh.
Charged with USB-C**



**1 x USB Powerbank
10.000 mAh.
Oplades med USB-C**

**The battery can be charged
more than 500 times**



**Batteriet kan oplades
mere end 500 gange**

Keeps you warm 3 - 10 hours



Varmer mellem 3 - 10 timer

3 different levels of warmth



3 forskellige varmeniveauer

**Composition
94% Polyester
6% Elastane**



**Komposition
94% Polyester
6% Elastan**



© 2025 All rights reserved

Please despose the device according to disposal guidance for electronics and battery in your country.



DOWNLOAD
HAPPYHOT APP



HAPPYHOT

Holmevej 1 · DK-7361 Ejstrupholm
www.happyhot.dk · www.happyhot.eu